



JUNG

Linha Artística

Fornos para porcelana,
faiença, cristal, vidro,
baixo vidrado e cerâmica.

Fornos para porcelana, faiança, cristal, vidro, baixo vidrado e cerâmica.



Diferenciais

- Assistência técnica permanente
- Baixo consumo de energia
- Cavalete para suporte do forno
- Controlador digital de tempo e temperatura
- Distribuição uniforme do calor
- Estrutura metálica robusta
- Fácil instalação
- Garantia de 1 ano
- Isolamento térmico em fibra cerâmica compactada
- Kit de acessórios
- Resistências de grande durabilidade



Desde a produção de seu primeiro forno em 1980, a Jung busca constantemente o aperfeiçoamento e inovação de sua linha de produtos, que são elaborados com a mais alta tecnologia existente no mercado. O resultado deste trabalho foi impresso através dos anos na marca Jung, hoje sinônimo de qualidade e referência nacional em fornos para trabalhos artísticos.

Seu design é especialmente desenvolvido para possibilitar o melhor aproveitamento do forno de maneira simples e descomplicada, deixando o artista livre para expressar sua arte. Os fornos da linha JP/JC são indicados para trabalhos com porcelana, faiança, cristal, vidro, baixo vidrado e cerâmica, de acordo com temperatura indicada para cada técnica.

A exclusiva tecnologia de isolamento térmico dos fornos Jung através da fibra cerâmica compactada possibilita maior rapidez no aquecimento e resfriamento, reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica, além de deixá-los mais leves para o transporte.

Todos os fornos Jung são acompanhados de programador digital de tempo e temperatura, que permite programar em um único aparelho o tempo de aquecimento, a temperatura de queima e o tempo em que forno irá permanecer na temperatura desejada. Após o término do processo o forno desliga-se automaticamente.

A Jung possui 12 tamanhos de fornos de linha que se encaixam na medida do seu trabalho, sendo possível ainda a produção de fornos de maior



Kryohunter

porte sob medida. Para facilitar a produtividade, existe a opção de fabricação do fundo do forno no formato de carro que se movimenta sobre trilhos, facilitando a colocação e retirada de peças.

Faça a escolha certa: opte pelo forno que há anos está presente nos melhores ateliers, universidades e escolas de arte do Brasil.

Acesse o site www.jung.com.br e conheça nossa linha completa de produtos: tornos elétricos para modelagem de cerâmica, fornos para vidro e móveis para o interior do forno.

MODELOS	VOLUME (l)	DIMENSÕES INTERNAS (mm) altura x largura x profundidade
JP/JC 09	9	160 x 160 x 350
JP/JC 23	23	250 x 300 x 300
JP/JC 42	42	350 x 300 x 400
JP/JC 70	70	400 x 400 x 450
JP/JC 100	100	550 x 400 x 450
JP/JC 165	165	650 x 500 x 500
JP/JC 275	275	650 x 650 x 650
JP/JC 450	450	800 x 700 x 800
JP/JC 648	648	900 x 800 x 900
JP/JC 900	900	1000 x 900 x 1000
JP/JC 1000	1000	1000 x 1000 x 1000

Disponíveis nas temperaturas de 900°C, 1000°C, 1230°C e 1300°C. Outros modelos, tamanhos e temperaturas sob consulta.

